

Reinigungsempfehlung

VALMEX® und POLYMAR®

1. Grundsätzlich **keine** lösungsmittelhaltigen und stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Unsere technischen Textilien können mit **alkalifreien Reinigungsmitteln** gereinigt werden.
2. Abspülen des Oberflächenschmutzes mit kaltem oder warmem Wasser.
3. Die für die jeweilige Schmutzart empfohlene Menge Reinigungsmittel auftragen; bitte folgen Sie hierzu der Hersteller-Empfehlung. Auftragen des Reinigers entweder durch Sprühung oder mit einem Tuch. Nach einer Einwirkzeit von bis zu 5 Minuten mit einem Tuch abwischen.
4. Abspülen des Schmutzes und des Reinigungsmittels mit klarem kaltem oder warmem Wasser. Anschließend feuchte Flächen mit einem Tuch trocknen. **Gereinigte Fläche nicht an der Luft trocknen lassen, Rückstände des Reinigungsmittels können zu Verfärbungen führen.** Die Oberfläche nie überhitzen. Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers.
5. Das Material darf nur in sauberem und absolut trockenem Zustand gelagert werden.

Sollten Sie Fragen haben hinsichtlich einer speziellen Reinigungsmöglichkeit bitte sprechen Sie uns an. Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Erfahrung und führen Tests für Sie durch.

Diese Information entspricht dem Stand unserer Kenntnisse im Dezember 2013 und wird ohne Rechtsverbindlichkeit abgegeben.

VALMEX® und POLYMAR®